



UPUTE ZA UZIMANJE UZORKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U SVRHU ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI

Ova uputa odnosi se isključivo za uzorkovanje vode, koja se koristi putem INDIVIDUALNIH VODOOPSKRBNIH OBJEKATA: cisterne, šterne, bunari, kaptaže privatnih izvora, tankovi brodova i sl.

Za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode građani mogu svaki dan dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocjenjivanja sukladnosti prema važećem Pravilniku. Vrlo je važno, naročito za mikrobiološka ispitivanja, da analiza počne što prije nakon uzorkovanja te da je uzorak uzet u odgovarajuću ambalažu.

Rezultati ispitivanja dostavljenog uzorka mogu se koristiti ISKLJUČIVO u privatne svrhe, NE MOGU se koristiti za potrebe tehničkih pregleda, kategorizacije objekata, HACCP kontrola i sl..

Ambalaža za uzorkovanje:

- **Za mikrobiološke parametre - Sterilna boca (plavi čep)** za uzorkovanje od 500 mL može se preuzeti na šalteru broj 3 u prizemlju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo svaki radni dan od 8 do 14 h.
Boca se ne smije ispirati prije uzorkovanja i ne puni se do vrha već se ostavlja zračni prostor radi kasnije homogenizacije uzorka.
- **Za fizikalno-kemijske i kemijske parametre - Nesterilna boca (žuti čep)** za uzorkovanje od 500 ml također se preuzima na šalteru broj 3.
Boca se ispire s uzorkom 3 puta pa potom puni do vrha.

Uzorkovanje vode iz slavine:

- 1) Prije uzorkovanja uklonite nastavke sa slavine ako postoje (npr. gumeno crijevo, metalnu mrežicu...).
- 2) Pustite da hladna voda teče 2-3 minute.
- 3) Zatvorite vodu na slavini.
- 4) Dezinficirajte (alkoholom, dezinficijensom...) ili spalite plamenom (upaljačem) otvor slavine.
- 5) Otvorite vodu.
- 6) Skinite čep sa sterilne boce pazeći da ne dođe do sekundarnog onečišćenja: boce, poklopca i slavine (ne dirajte rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce ili čepa i otvor slavine).
- 7) Postavite bocu neposredno ispod izljevno mjesto (slavine) i napunite je tako da ostane oko 1 cm zraka u boci (za mikrobiološke pokazatelje → **Sterilna boca (plavi čep)**) i/ili do vrha (za fizikalno-kemijske pokazatelje → **Nesterilna boca (žuti čep)**).
- 8) Uzorak dostavite na šalteru 3 isti dan u roku od 6 sati nakon uzimanja, a najkasnije do 14,00 h kako bi se uzorak obradio isti dan. Ako to nije moguće, stavite uzorak u hladnjak na +4°C i obavezno ga dostavite što ranije sljedeći dan. Uzorak ne smije biti stariji od 24 sata.

Direktno uzorkovanje vode iz šterne (cisterne i sl.):

- 1) Zahvatiti vodu iz šterne posudom koja se uobičajeno koristi (npr. kanta).
- 2) Otvoriti bocu pazeći da ne dođe do sekundarnog onečišćenja boce i čepa (ne dirajte rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce i čepa).
- 3) Napuniti bocu izlivanjem vode iz posude za uzorkovanje (kante) (ne puniti potapanjem boce).
- 4) Napunite bocu tako da ostane oko 1 cm zraka u boci (za mikrobiološke pokazatelje → **Sterilna boca (plavi čep)**) i/ili do vrha (za fizikalno-kemijske pokazatelje → **Nesterilna boca (žuti čep)**).
- 5) Uzorak dostavite na šalteru 3 isti dan u roku od 6 sati nakon uzimanja, a najkasnije do 14,00 h kako bi se uzorak obradio isti dan. Ako to nije moguće, stavite uzorak u hladnjak na +4°C i obavezno ga dostavite što ranije sljedeći dan. Uzorak ne smije biti stariji od 24 sata.

Zaprimanje uzoraka: svaki dan od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati uz ispunjenje Zahtjeva za ispitivanje voda koji se nalazi na šalteru br.3 u prizemlju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo

Trajanje analize: najmanje tri dana

Izdavanje Ispitnog izvještaja: radnim danima: 8.00-14.00h (osobno preuzimanje, pošta ili e-mail)